



ecosol DES TABS

Tablettes désinfectantes pour lave-vaisselle



Nom du produit: ecosol DES TABS

Gamme de produits: HYGIÈNE dans la cuisine

Description du produit:

Tablettes multiphases hautes performances pour le lavage et la désinfection de la vaisselle et des verres dans les lave-vaisselle domestiques. Le film hydrosoluble offre une excellente protection. Outre les fonctions courantes, comme le lavage, le séchage à effet brillant et le sel régénérant, elles garantissent également : La désincrustation puissante des restes d'aliment carbonisés. La protection du verre contre le ternissement et l'estompage des motifs. L'excellente protection contre la corrosion des pièces de l'appareil. Un séchoir à effet brillant spécial permet le séchage immédiat, même de la vaisselle en plastique. Un complexe à l'oxygène écologique a été intégré dans la tablette pour la désinfection mais aussi pour éliminer les mauvaises odeurs. Il élimine efficacement les odeurs désagréables de l'appareil et évite le recours à un produit nettoyant supplémentaire. Les excellentes propriétés désinfectantes, notamment contre les norovirus, rendent la tablette unique. Son pouvoir a été contrôlé et certifié conformément à la norme EN 14476. Bactéricide, levuricide conformément à EN 1276, EN 13697, EN 1650 dès 45°C pour un temps d'action de 15 minutes. Ne laisse aucun résidu après le rinçage. Sans quats, aldéhydes ni phénols.



Unité d'emballage:

2 x 70 Tabs

Réf. art. 4210400500

Valeur de pH:

alcalin

Utilisation | Domaine d'application:

Pour le lavage de la vaisselle et des verres dans les lave-vaisselle domestiques.

Dosage:

Insérer une ecosol DES TAB emballée dans son film dans le compartiment correspondant de l'appareil et allumer ce dernier. Pour la désinfection : 1 tablette pour 5 litres d'eau maximum.

Informations de sécurité:

Utiliser avec précaution les tablettes pour lave-vaisselle.

Stockage:

Stocker dans un lieu sec.