




Instruction pour le chargement



Ouvrir le distributeur

1. Faire glisser le réservoir (en plastique bleu) vers l'avant, jusqu'à ce qu'il pende sur les 2 pattes arrières.
2. Soulevez et balancer le rouleau noir vers l'avant
3. Retirer le rouleau en métal avec le papier usagé du distributeur en le faisant glisser dans les guides latéraux (glissières). Attention, le rouleau est lourd ! Faire glisser le rouleau de papier de la barre en métal.
4. Reposer la barre en métal dans les encoches situées en haut des glissières.
5. Placer un nouveau rouleau dans le réservoir bleu (embout se déroulant vers l'avant).
6. Faire passer le papier en dessous de la barre blanche, puis autour du rouleau noir.
7. Réintroduire le papier dans le distributeur en le faisant passer à l'arrière du réservoir (une main introduit le papier, l'autre main le récupère à l'intérieur de l'appareil).
8. Enrouler le papier autour de la barre en métal (faire 2 à 3 tours). Et redescendre la barre dans sa position initiale en la faisant descendre dans les glissières.
9. Régler la longueur de papier (laisser \pm 20 à 25 cm entre la base du réservoir et la boucle du papier)
 - Rallonger : en déroulant le rouleau dans le réservoir
 - Raccourcir : en enroulant plus autour de la barre en métal.
10. Rebalancer le rouleau noir vers l'arrière.
11. Reglisser le réservoir dans le distributeur
12. Refermer le boîtier